
Translations:Chauffage solaire version ardoise/95/pt

Cortar 100mm de tubo de latão diâmetro de 4mm.

- Inserir um parafuso e um arruela a uma das extremidades.
- Fixar uma porca de latão 15/21 e seu centro com uma broca de 4mm.
- Inserir a mola e a porca no tubo.
- Tira a parte de plástico de um conector diametro 4mm depois parafusar sobre o tubo de latão.
- Preparer um pequeno garfo de cobre num fio de cobre grosso e coloque sobre o conector.
- Um tubo rosca latão 15/21 é utilizado para conter a parte móvel assim criada. Corte este tubo de forma que, uma vez aparafusado na parte fixa, a mola seja ligeiramente comprimida quando o cilindro estiver retraído (frio).
- Monte tudo sem esquecer de passar 2 porcas ao redor do tubo rosca.
- Cole a parte fixa da trava na parte plana das 2 porcas do tubo rosca.

Récupérée de "https://lowtechlab.dokit.app/index.php?title=Translations:Chauffage_solaire_version_ardoise/95/pt&oldid=49355"

